

# Das Rehamotive®-System:

- Durchdachte, grundsolide Produkte für dauerhafte Freude am Fahren
- Perfekt angepasste Bausätze für alle gängigen Fahrzeugtypen
- Leichter und schneller Einbau - spurlose Rückrüstung
- Erstausrüsterqualität - geprüft und akzeptiert von der Automobilindustrie
- Individuelle Anpassungen, auch für Sonderfälle

**Mobilität schafft Lebensqualität !**

## Gas und Bremse sicher im Griff!

Veigel®- Handbedienungen fügen sich harmonisch in das Interieur moderner Fahrzeuge ein. Das Design orientiert sich aber nicht nur an der schönen Form. Genauso wichtig waren Funktionalität, Ergonomie und Unfallsicherheit. Spielend leichte Bedienung und strikte Vermeidung verletzungsträchtiger, scharfer Kanten sind das Ergebnis.

Der im Design perfekt abgestimmte Lenkrad-Drehknopf (versenk- und abnehmbar), ermöglicht sicheres Fahren mit nur einer Hand.

Weitere Produkte im Internet unter  
[www.veigel-automotive.de](http://www.veigel-automotive.de)

CLASSIC



Ein perfektes Duo!

COMPACT



Ermüdungsfreies Fahren, auch auf langen Strecken, dafür sind beide Geräte ausgelegt.

Eine einfache Drehung des Handgriffs (CLASSIC) oder ein leichter Zug (COMPACT) genügen, um das Fahrzeug zu beschleunigen.

Ein leichter Druck nach vorne aktiviert die Bremse.

In beide Geräte ist eine Bremsfeststellung integriert. Die soliden Schubstangen garantieren sicheren und störungsfreien Betrieb für viele Jahre.

Beide Geräte können bei Nichtgebrauch zurückgeklappt werden. Die besonders schmale Form des Modells COMPACT erlaubt den Einbau auch in engen Fahrzeugen, durch die Verbindung mit dem Klappmechanismus sogar auch auf der linken Seite.



Das bestechende Design der CLASSIC wurde bereits mit mehreren internationalen Preisen belohnt.

